

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: mars.pro-solution.ru | эл. почта: msn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Блоки трансформаторов тока



Предназначен для масштабного преобразования трехфазного тока при работе с прибором «Энергомонитор 3.3Т1 (-С)», который в комплекте с БТТ измеряет активную электрическую мощность с относительной погрешностью $\pm 0,1\%$.

Исполнения БТТ отличаются значением номинального входного (первичного) переменного тока:

0,5 А; 5,0 А; 50 А

| | |
|-------|----------------|
| 0,5 А | МС4.728.003-03 |
| 5,0 А | МС4.728.003-04 |
| 50 А | МС4.728.003-02 |